



クラウド[®]写楽庫

マニュアル

CLOUD

もくじ

カメラを追加

複数カメラ追加方法について。

Live&Playback

Liveを見る方法と録画した動画も見る方法について。

ファイルをダウンロード

録画したファイルをダウンロードする方法について。

追加したカメラが削除したいなら方法について。

カメラ削除

backupについて。

SD/NAS

カメラを追加。



カメラを追加。

カメラを追加しますので、“sharako.hostedcloudvideo.com”を検索して、ログインをしてください。

sharako.hostedcloudvideo.com/secure-login

クラウド写楽庫

Secure login

comworks

☐ Remember me

Log in

[Forgot your password?](#)
[Forgot your username?](#)

Download our App

Quick Links

Google Play

Terms & Conditions
Privacy Policy

?

クラウド写楽庫

カメラを追加。

画面に右クリックして日本語に翻訳をクリックして、日本語表記にします。




カメラを追加。

画面の左下にある、“カメラを追加”をクリックします。次は、カメラメーカーを選ぶ、今回使うカメラメーカーは”AXIS”です。

カメラ名入力してください。

次“Next”ボタンをクリックしてください。




カメラを追加。

このページはAXISカメラの管理画面から”OAKとS/N”番号をコピーして、次のページ [8] に使います。

AXIS管理画面でシステム→AVHS→からOwner authentication key (OAK) keyをコピーしてください。

あと右上のマーク“?”をクリックして、バージョン情報でシリアル番号をコピーしてください。



カメラを追加。

「7」ページからコピーしたOAKとS/N番号を次のステップ“2: ネットワーク”へ入力してください。

次“Next”ボタンをクリックしてください。

+

カメラを追加

×

1.カメラ情報

2.ネットワーク

3.設定

必要なカメラ設定。

?

S / N

ACCC8ECB1DDA

AxisCameraのOAKカードトークン。このトークンは、ダッシュで区切られた12個の数字です。

オーク

AA1B158B867B

AVHS

ON

自動セットアップ

ON

簡単なヒント

AVHSを使用すると、ポート転送を必要とせずにカメラをセットアップできます。まず、Axisカメラの背面にあるボタンを押し続け、カメラが点滅するのを待ちます。これで、詳細を入力してカメラを追加できます。

カメラの詳細を入力したら、[次へ]を選択して接続をテストし、次の手順に進みます。ネットワーク設定を「スキップ」してクラウドストレージのみを有効にすることはできますが、ライブビューは機能しません。

前

スキップ

次

カメラを追加。

「8」ネットワークの接続できたら、最後は”3:設定”の設定します。

順番に同じように設定ください。その後は”終了“ボタンをクリックしてください。

+ カメラを追加

1.カメラ情報 2.ネットワーク 3.設定

オプションのカメラ設定。

録音モード: 1 連続録音

イベントトリガー: 2 モーション検知

イベントトリガースケジュール: 常にオン

解像度: 3 1280x720 (720p)

感度: 4 平均

通知: 5 カメラヘルスチェック、モーション検知

画像の外観: 6 正常

画面上に表示: ON

カメラグループ: 何も選択されていません

前 終了

1

連続録音

連続録音

イベントトリガー

オフ

2

モーション検知

モーション検知

アラーム入力

無し

3

1280x720 (720p)

2688x1520 (4MP)

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

352x240 (CIF)

もっと ...

4

平均

高い

平均

低

5

カメラヘルスチェック、モーション検知

カメラヘルスチェック

モーション検知

6

正常

正常


フリップ

鏡

フリップ/ミラー

カメラを追加。

カメラ追加終了です




LIVE& PLAYBACK K.



LIVE&PLAYBACK.

- 1: カメラ名リストから、操作したいカメラを選択します。
- 2: 青は録画が存在していることを示しています。青の濃い線は、モーション検知があった場所を示しています。
- 3: 時間表示の範囲を選択します。
- 4: [LIVE] ボタンを押したらライブ映像を見ることができます。
- 5: 録画されたところから見たいところを選んで、Playをします。



A photograph of a modern building with a glass facade, showing multiple floors and balconies. The image is partially obscured by a white diagonal shape that contains the text.

ファイルをダウンロード。


ファイルをダウンロード。

- 1: 画面の左下にある、カメラ名の端にある▼マークをクリックします。
- 2: ダウンロードをクリックします。




ファイルをダウンロード。

- 1: 長方形の線は、ダウンロード範囲で最大1時間までで調整できます。
- 2: ダウンロードする時間枠を調整したら、このダウンロードボタンをクリックします。
- 3: このボタンでダウンロードをキャンセルできます。
- 4: 画面の右上にあるプロフィールをクリックします。 次に、設定をクリックします。



ファイルをダウンロード。


ダウンロードをクリックすると、パソコンにMP4ファイルをダウンロードできます。







カメラ削除

- 1: 画面の左下にある、カメラ名の端にある▼マークをクリックします。
- 2: Delete “削除”をクリックします。



SD/NAS BACKUP





<https://sharako.com>

株式会社 **コムコークス**